



Comment débrancher votre antenne

Pour la période hivernale.



Coopérative Télécom Saint-Mathieu

Comment débrancher votre antenne

Étapes:

1. Débranchez de la prise murale le fil du bloc d'alimentation noir.
2. Déconnectez les fils Internet branchés sur le bloc d'alimentation.
3. Assurez-vous que vous que le boîtier est hors tensions de nouveau.
4. Coupez l'extrémité (au niveau du connecteur) le fil noir et rigide qui monte jusqu'à l'antenne.
5. Sortez le fil de votre roulotte maintenant qu'il est coupé et mettez le tout (incluant) l'antenne dans un sac identifié à votre nom.

